


## Analog Display X35/T35 – X50/T50 – X90 – X100

**Låg Batterispänning**

Batteriet behöver laddas alternativt bristfällig kontakt till eller mellan batterierna. Ladda batteriet, om batterierna inte laddas kontrollera batteri och laddningsanslutningar.

**Motoranslutning**

Anslutningen mellan styrenheten och motorn är bristfällig eller skadad, kontrollera anslutningen till motorn, säkerställ att frilägesreglaget inte är i frilägespositionen.

**Motoranslutning - Batteri**

Motorn är kortsluten mot batteriet, kontrollera alla anslutningar och kablar mellan motorn och batterierna.

**Frilägesreglaget Aktiverat**

Reglaget för friläge på styrreglaget (om modellen är utrustad med en sådan) eller reglaget vid bakaxeln är i friläge, kontrollera reglagen och anslutningarna till dessa.

**Används Ej****Laddaren Inkopplad**

Blimon är i stoppläge, kontrollera att inte laddaren är ansluten.

**Gasreglage**

Gasreglaget är inte i mittposition eller defekt, kontrollera reglaget och dess anslutningar och kablage.

**Styrenhet - Stop**

Ett fel har upptäckts, styrenheten i stoppläge, kontrollera alla anslutningar och kablage.

**Magnetbroms**


Anslutningen till magnetbromsen är bristfällig eller defekt, kontrollera anslutningar och kablage mellan motorkontrollern och magnetbromsen.

**Överspänning**

Batterispänningen till motorkontrollern är för hög, detta beror oftast på dålig anslutning mellan batterierna och motorkontrollern, kontrollera kablarna och anslutningarna.

## Digital Display X80/T80 – X1400 – Kabinscooter / Gatsby

Service lampan blinkar i intervaller, räkna antalet röda blinkningar.

 x 2

**Låg Batterispänning**

Batteriet behöver laddas alternativt bristfällig kontakt till eller mellan batterierna. Ladda batteriet, om batterierna inte laddas kontrollera batteri och laddningsanslutningar.

 x 3

**Överspänning**

Batterispänningen till motorkontrollern är för hög, detta beror oftast på dålig anslutning mellan batterierna och motorkontrollern, kontrollera kablarna och anslutningarna.

 x 5

**Frilägesreglaget Aktiverat**

Reglaget för friläge på styrreglaget (om modellen är utrustad med en sådan) eller reglaget vid bakaxeln är i friläge, kontrollera reglagen och anslutningarna till dessa.

 x 6

**Gasreglage**

Gasreglaget är inte i mittposition eller defekt, kontrollera reglaget och dess anslutningar och kablage.

 x 7

**Gasreglage**

Gasreglaget är inte i mittposition eller defekt, kontrollera reglaget och dess anslutningar och kablage.

 x 8

**Motoranslutning**

Anslutningen mellan styrenheten och motorn är bristfällig eller skadad, kontrollera anslutningen till motorn, säkerställ att frilägesreglaget inte är i frilägespositionen.

 x 9

**Styrenhet - Stop**

Ett fel har upptäckts, styrenheten i stoppläge, kontrollera alla anslutningar och kablage.

Analog Display



Analog Display



Digital Display

